

MONTAGEHANDLEIDING

VW TRANSPORTER T5 topspoiler



Art.nr. : VW1T5SU
Materiaal : >PUR<
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Dakspoiler	1
Zwarte draadstift M5	4
Draadeindje M5x20	4
Montage plug	4
Tube spoilerlijm	1

Benodigd gereedschap:

- Ontvetter
- Tape
- Stift
- Boor 2.5 mm & 8 mm
- Primer
- Inbussleutel 3mm

Montage

1. Verwijder de achterste schroeven uit de regengoten (**fig. 1a**).
2. Plak de oplegvlakken van de spoiler in de regengoten af met tape (**fig. 1b**).
3. Bepaal de juiste positie van de spoiler:
 - *Bij een omhoog slaande achterklep:* plaats de spoiler zodanig dat deze juist vrijblijft van de geopende achterklep (**fig. 2**).
 - *Bij 2 achterdeuren:* de spoiler kan nu eventueel wat verder naar achteren worden geplaatst.
 Markeer de spoilerpositie met stift op de tape. Let erop dat linker en rechter spoilervoet identiek gepositioneerd staan.
4. Schroef nu de bijgeleverde zwarte draadstiftjes in de inserts van de spoiler, zodat de punten 2 à 3 mm uitsteken. Plaats de spoiler op de auto in de juiste positie. Met lichte druk op de spoiler kunnen nu de zwarte draadstiftjes de boorpunten markeren in de tape.
5. Verwijder de spoiler weer van de auto en verwijder de zwarte draadstiftjes uit de spoiler.
6. Boor de gaatjes voor de bevestigingspunten. Eerst voorboren met 2.5 mm. Uitboren met 8 mm.
7. Verwijder de tape. Ontbraam de boorgaatjes en ontvet deze. Breng vervolgens primer aan op de boorgaatjes en laat deze uitharden.
8. Druk de bijgeleverde montagepluggen in de boorgaten op het dak van de auto (**fig. 1c**).
9. Verwijder met grof schuurpapier de laklaag op de spoilervoeten, zodat het basismateriaal zichtbaar is. Ontvet de spoilervoeten en schroef de 4 bijgeleverde draadeindjes M5x20 in de spoiler.
10. Breng de bijgeleverde spoilerlijm aan. Plaats de spoiler op de auto en druk de draadeindjes in de montagepluggen. Indien nodig de spoiler vastspannen met tape om eventuele kieren te minimaliseren.

LET OP:

Laat de kit gedurende 12 uur drogen, gedurende deze periode niet met de auto rijden. Gedurende 24 uur de spoiler niet mechanisch belasten. Gedurende 48 uur niet wassen. Het gebruik van een autowasserette wordt afgeraden.

