

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Hyundai Kona 2017- entry guard set



Art.nr. : HYU1KOEK  
Material : stainless steel  
Parts list :

Part	Qty
Entry guards front + rear	2 + 2

Required tools:  
- isopropyl alcohol  
- tape

#### ATTENTION:

- To obtain an optimal fixation of the double sided adhesive tape the temperature at mounting should not be lower than 15°C!

#### Mounting

1. Degrease the mounting areas in the car with isopropyl alcohol. The mounting areas must be clean, free of grease and dry.
2. Test the fit of the entry guards on the car and mark their correct position with tape.
3. Remove the protection foil of the double-sided adhesive tape on the entry guard.
4. Mount the entry guards in the car and press firmly so that every piece of tape can adhere to the door sill surface.



#### ATTENTION:

- In case of poor degreasing the double-sided tape will not adhere sufficiently.
- Clean the stainless steel regularly with a non-aggressive and non-abrasive product.
- De-adhesion due to inadequate mounting or damage due to wrong maintenance is excluded from the warranty.

## MONTAGEANLEITUNG

### Hyundai Kona 2017- Einstiegsleisten Set



Art.Nr. : HYU1KOEK  
Materiaal : Edelstahl  
Teileliste :

Teil	Menge
Einstiegsleisten vorne + hinten	2 + 2

Benötigtes Werkzeug:  
- Isopropylalkohol  
- Klebeband

#### ACHTUNG:

- Um eine optimale Verklebung vom doppelseitigen Klebeband zu gewährleisten muß die Temperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

#### Montage

1. Die Montageflächen im Auto entfetten mit Isopropylalkohol. Die Montageflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein.
2. Passform der Leisten auf dem Auto überprüfen und deren richtige Position mit Klebeband markieren.
3. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf der Einstiegsleiste entfernen.
4. Die Einstiegsleisten in den Auto montieren und gut andrücken, so dass jedes Stück Klebeband sich an der Schwelleroberfläche haften kann.

#### ACHTUNG:



- Bei schlechter Entfettung wird das doppelseitige Klebeband nicht richtig haften.
- Das Edelstahl regelmäßig reinigen mit einem nicht-aggressiven und nicht-schleifenden Produkt.
- Ablösung aufgrund unsachgemäßer Montage oder Beschädigung durch inadäquater Pflege sind von der Garantie ausgeschlossen.

## MONTAGEHANDLEIDING

### Hyundai Kona 2017- instaplijst set



Art.nr. : HYU1KOEK  
Materiaal : RVS  
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Instaplijsten voor + achter	2 + 2

Benodigd gereedschap:  
- isopropyl alcohol  
- tape

#### LET OP:

- Om een optimale hechting van de dubbelzijdige tape te waarborgen moet de temperatuur bij de montage minstens 15°C zijn!

#### Montage

1. Ontvet de montagevlakken in de auto met isopropyl alcohol. De montagevlakken moeten schoon, vetvrij en droog zijn.
2. Test de pasvorm van de lijsten op de auto en markeer de juiste positie met tape.
3. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de instaplijst.
4. Monteer de instaplijsten in de auto en druk deze goed, zodat elk stuk tape zich goed kan hechten aan het dorpeloppervlak.



#### LET OP:

- Bij gebrekkige reiniging zal de dubbelzijdige tape niet goed hechten.
- Reinig het RVS regelmatig met een niet-aggressief en niet-schurend product.
- Onthechting door onjuiste montage of beschadiging ten gevolge van verkeerd onderhoud zijn uitgesloten van de garantie.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Hyundai Kona 2017- seuils de portes



Référence : HYU1KOEK  
Matériau : acier inoxydable  
Liste des pièces:

Pièce	Qté
Seuils de portes avant + arrière	2 + 2

Outils nécessaires:  
- alcool isopropylique  
- ruban adhésif

#### ATTENTION :

- Pour obtenir un collage optimal, la température ne doit pas être inférieure à 15°C!

#### Montage

1. Dégraissez les surfaces de montage dans la voiture avec de l'alcool isopropylique. Les surfaces de montage doivent être propre, exempte de graisse et sec.
2. Vérifiez l'ajustement des seuils de portes sur la voiture et marquez leur position correcte avec du ruban adhésif.
3. Enlevez la feuille de protection du ruban adhésif à côté double sur le seuil de porte.
4. Montez les seuils de portes dans la voiture et appuyez fermement de sorte que chaque morceau de ruban adhésif peut bien adhérer à la surface de la carrosserie.

#### ATTENTION :



- En cas de mauvais nettoyage/dégraissage, l'adhésif n'adhérera pas correctement.
- L'acier inoxydable doit être entretenu régulièrement avec un produit non-agressif et non-abrasif.
- De-adhérence due à un montage incorrect ou des dommages causés par un mauvais entretien sont exclus de la garantie.