

MONTAGEHANDLEIDING
HYUNDAI ix35 instaplijst set

Art.nr. : HYU1X3EG
Materiaal : RVS
Onderdelenlijst :

| Onderdeel | Aantal |
|-----------------------------|--------|
| Instaplijsten voor + achter | 2 + 2 |

Benodigd gereedschap:
- plastic koevoetje
- ontvetter
- tape

LET OP:

- Om een optimale hechting van de dubbelzijdige tape te waarborgen moet de temperatuur bij de montage minstens 15°C zijn!

Montage

1. Verwijder de originele instaplijsten uit de auto met een plastic koevoetje (fig. 1).
2. Reinig de montagevlakken op de auto met ontvetter.
3. Test de pasvorm van de lijsten op de auto en markeer de juiste positie met tape. Zorg dat daarbij de bevestigingsgaten van de originele instaplijsten volledig worden afgedekt.
4. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de instaplijst.
5. Monteer de instaplijsten in de auto en druk deze goed aan.

**LET OP:**

- Bij gebrekkige reiniging zal de dubbelzijdige tape niet goed hechten.
- Reinig het RVS regelmatig met een niet-agressief en niet-schurend product.
- Deze problemen zijn uitgesloten van garantie.



fig. 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
HYUNDAI ix35 entry guard set



Art.nr. : HYU1X3EG
Material : stainless steel
Parts list :

| Part | Qty |
|---------------------------|-------|
| Entry guards front + rear | 2 + 2 |

Required tools:
- plastic crow bar
- degreaser
- tape

ATTENTION:

- To obtain an optimal fixation of the double sided adhesive tape the temperature at mounting should not be lower than 15°C!

Mounting

1. Remove the original entry guards from the car with a plastic crow bar (**fig. 1**).
2. Clean the mounting surfaces on the car with degreaser.
3. Test the fit of the entry guards on the car and mark their correct position with tape. Make sure that the holes of the original entry guards are fully covered.
4. Remove the protection foil of the double-sided adhesive tape on the entry guard.
5. Mount the entry guards in the car and press well.



ATTENTION:

- In case of poor degreasing the double-sided tape will not adhere correctly.
- Clean the stainless steel regularly with a non-aggressive and non-abrasive product.
- These problems are excluded from the warranty.



fig. 1

MONTAGEANLEITUNG

HYUNDAI ix35 Einstiegsleisten Set



Art.Nr. : HYU1X3EG
Materiaal : Edelstahl
Teilleiste :

| Teil | Menge |
|---------------------------------|-------|
| Einstiegsleisten vorne + hinten | 2 + 2 |

Benötigtes Werkzeug:
- kunststoff Brechstange
- Entfetter
- Klebeband

ACHTUNG:

- Um eine optimale Verklebung vom doppelseitigen Klebeband zu gewährleisten muß die Temperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

Montage

1. Die original-Einstiegsleisten aus dem Auto entfernen mit einer kunststoff Brechstange (**Fig. 1**).
2. Die Montageflächen auf dem Auto mit Entfetter reinigen.
3. Passform der Leisten auf dem Auto überprüfen und deren richtige Position mit Klebeband markieren. Darauf achten, dass die Befestigungslöcher der original-Einstiegsleisten völlig abgedeckt werden.
4. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf der Einstiegsleiste entfernen.
5. Die Einstiegsleisten im Auto montieren und gut anpressen.

ACHTUNG:



- Bei schlechter Entfettung wird das doppelseitige Klebeband nicht richtig haften.
- Das Edelstahl regelmäßig reinigen mit einem nicht-aggressiven und nicht-schleifenden Produkt.
- Diese Probleme werden von der Garantie ausgeschlossen.



fig. 1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

HYUNDAI ix35 seuils de portes



Référence : HYU1X3EG / A95SPKIX35
Matériau : acier inoxydable
Liste des pièces:

| Pièce | Qté |
|----------------------------------|-------|
| Seuils de portes avant + arrière | 2 + 2 |

Outils nécessaires:

- spatule de démontage en plastique
- dégraissant
- ruban adhésif

ATTENTION :

- Pour obtenir un collage optimal, la température ne doit pas être inférieure à 15°C!

Montage

1. Enlevez les seuils de portes d'origine avec une spatule de démontage en plastique (fig. 1). Penser à protéger le véhicule lorsque vous utilisez la spatule de démontage.
2. Nettoyez les surfaces de montage sur la voiture avec du dégraissant.
3. Vérifier l'ajustement des seuils de portes sur la voiture et marquez leur position correcte avec du ruban adhésif. Assurez-vous que les trous des seuils de portes d'origine sont entièrement couverts.
4. Enlevez le feuille de protection du ruban adhésif à côté double sur le seuil de porte.
5. Montez les seuils de portes dans la voiture et appuyez fort.

ATTENTION :



- En cas de mauvais nettoyage/dégraissage, l'adhésif n'adhérera pas correctement.
- L'acier inoxydable doit être entretenu régulièrement avec un produit non-agressif et non-abrasif.
- Ces problèmes sont exclus de la garantie.



fig. 1