

**MONTAGEHANDLEIDING**  
**Hyundai i20 3d instaplijst set**

Van Hilststraat 4  
5145 RL Waalwijk  
The Netherlands  
tel: +31-416-344 778  
fax: +31-416-344 984  
www.aldorautomotive.com



Art.nr. : HYU3I2EG  
Materiaal : RVS  
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Instaplijsten	2

Benodigd gereedschap:  
- ontvetter  
- tape

**LET OP:**

- Om een optimale hechting van de dubbelzijdige tape te waarborgen moet de temperatuur bij de montage minstens 15°C zijn!

**Montage**

1. Reinig de montagevlakken op de auto met ontvetter.
2. Test de pasvorm van de lijsten op de auto en markeer de juiste positie met tape.
3. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de instaplijst.
4. Monteer de instaplijsten in de auto en druk deze goed aan.



**LET OP:**

- Bij gebrekkige reiniging zal de dubbelzijdige tape niet goed hechten.
- Reinig het RVS regelmatig met een niet-agressief en niet-schurend product.
- Deze problemen zijn uitgesloten van garantie.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
**Hyundai i20 3d entry guard set**

Art.nr. : HYU3I2EG  
Material : stainless steel  
Parts list :

Part	Qty
Entry guards	2

Required tools:  
- degreaser  
- tape

**ATTENTION:**

- To obtain an optimal fixation of the double sided adhesive tape the temperature at mounting should not be lower than 15°C!

**Mounting**

1. Clean the mounting surfaces on the car with degreaser.
2. Test the fit of the entry guards on the car and mark their correct position with tape.
3. Remove the protection foil of the double-sided adhesive tape on the entry guard.
4. Mount the entry guards in the car and press well.

**ATTENTION:**

- In case of poor degreasing the double-sided tape will not adhere sufficiently.
- Clean the stainless steel regularly with a non-aggressive and non-abrasive product.
- These problems are excluded from the warranty.



Art.Nr. HYU3I2EG  
Materiaal : Edelstahl  
Teileliste :

Teil	Menge
Einstiegsleisten	2

Benötigtes Werkzeug:

- Entfetter
- Klebeband

#### ACHTUNG:

- Um eine optimale Verklebung vom doppelseitigen Klebeband zu gewährleisten muß die Temperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

#### Montage

1. Die Montageflächen auf dem Auto mit Entfetter reinigen.
2. Passform der Leisten auf dem Auto überprüfen und deren richtige Position mit Klebeband markieren.
3. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf der Einstiegsleiste entfernen.
4. Die Einstiegsleisten im Auto montieren und gut anpressen.

#### ACHTUNG:

- Bei schlechter Entfettung wird das doppelseitige Klebeband nicht richtig haften.
- Das Edelstahl regelmäßig reinigen mit einem nicht-aggressiven und nicht-schleifenden Produkt.
- Diese Probleme sind von der Garantie ausgeschlossen.



**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**  
**Hyundai i20 3p seuils de portes**

Référence : HYU3I2EG  
Matériau : acier inoxydable  
Liste des pièces:

Pièce	Qté
Seuils de portes	2

Outils nécessaires:

- dégraissant
- ruban adhésif

**ATTENTION :**

- Pour obtenir un collage optimal, la température ne doit pas être inférieure à 15°C!

**Montage**

1. Nettoyez les surfaces de montage sur la voiture avec du dégraissant.
2. Vérifier l'ajustement des seuils de portes sur la voiture et marquez leur position correcte avec du ruban adhésif.
3. Enlevez le feuille de protection du ruban adhésif à côté double sur le seuil de porte.
4. Montez les seuils de portes dans la voiture et appuyez fort.

**ATTENTION :**

- En cas de mauvais nettoyage/dégraissage, l'adhésif n'adhérera pas correctement.
- L'acier inoxydable doit être entretenu régulièrement avec un produit non-agressif et non-abrasif.
- Ces problèmes sont exclus de la garantie.

