

## MONTAGEHANDLEIDING

### Kia cee'd JD 5d / wagon instaplijst set



Art.nr. : KIA1CDEG  
Materiaal : RVS  
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Instaplijsten voor + achter	2 + 2

Benodigd gereedschap:  
- plastic koevoetje  
- ontvetter  
- tape

#### LET OP:

- Om een optimale hechting van de dubbelzijdige tape te waarborgen moet de temperatuur bij de montage minstens 15°C zijn!

#### Montage

1. Verwijder de originele instaplijsten uit de auto met een plastic koevoetje (**fig. 1**).
2. Reinig de montagevlakken op de auto met ontvetter.
3. Test de pasvorm van de lijsten op de auto en markeer de juiste positie met tape. Zorg dat daarbij de bevestigingsgaten van de originele instaplijsten volledig worden afgedekt.
4. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de instaplijst.
5. Monteer de instaplijsten in de auto en druk deze goed aan.



#### LET OP:

- Bij gebrekkige reiniging zal de dubbelzijdige tape niet goed hechten.
- Reinig het RVS regelmatig met een niet-agressief en niet-schurend product.
- Deze problemen zijn uitgesloten van garantie.



fig. 1

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**  
**Kia cee'd JD 5d / wagon entry guard set**



Art.nr. : KIA1CDEG  
Material : stainless steel  
Parts list :

Part	Qty
Entry guards front + rear	2 + 2

Required tools:  
- plastic crow bar  
- degreaser  
- tape

**ATTENTION:**

- To obtain an optimal fixation of the double sided adhesive tape the temperature at mounting should not be lower than 15°C!

**Mounting**

1. Remove the original entry guards from the car with a plastic crow bar (**fig. 1**).
2. Clean the mounting surfaces on the car with degreaser.
3. Test the fit of the entry guards on the car and mark their correct position with tape. Make sure that the holes of the original entry guards are fully covered.
4. Remove the protection foil of the double-sided adhesive tape on the entry guard.
5. Mount the entry guards in the car and press well.



**ATTENTION:**

- In case of poor degreasing the double-sided tape will not adhere correctly.
- Clean the stainless steel regularly with a non-aggressive and non-abrasive product.
- These problems are excluded from the warranty.



fig. 1

## MONTAGEANLEITUNG

### Kia cee'd JD 5d / wagon Einstiegsleisten Set



Art.Nr. : KIA1CDEG  
Materiaal : Edelstahl  
Teilleiste :

Teil	Menge
Einstiegsleisten vorne + hinten	2 + 2

Benötigtes Werkzeug:  
- kunststoff Brechstange  
- Entfetter  
- Klebeband

#### ACHTUNG:

- Um eine optimale Verklebung vom doppelseitigen Klebeband zu gewährleisten muß die Temperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

#### Montage

1. Die original-Einstiegsleisten aus dem Auto entfernen mit einer kunststoff Brechstange (**Fig. 1**).
2. Die Montageflächen auf dem Auto mit Entfetter reinigen.
3. Passform der Leisten auf dem Auto überprüfen und deren richtige Position mit Klebeband markieren. Darauf achten, dass die Befestigungslöcher der original-Einstiegsleisten völlig abgedeckt werden.
4. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf der Einstiegsleiste entfernen.
5. Die Einstiegsleisten im Auto montieren und gut andrücken.

#### ACHTUNG:



- Bei schlechter Entfettung wird das doppelseitige Klebeband nicht richtig haften.
- Das Edelstahl regelmäßig reinigen mit einem nicht-aggressiven und nicht-schleifenden Produkt.
- Diese Probleme werden von der Garantie ausgeschlossen.



fig. 1

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**  
**Kia cee'd JD 5d / wagon seuils de portes**



Référence : KIA1CDEG  
Matériau : acier inoxydable  
Liste des pièces:

Pièce	Qté
Seuils de portes avant + arrière	2 + 2

Outils nécessaires:

- spatule de démontage en plastique
- dégraissant
- ruban adhésif

**ATTENTION :**

- Pour obtenir un collage optimal, la température ne doit pas être inférieure à 15°C!

**Montage**

1. Enlevez les seuils de portes d'origine avec une spatule de démontage en plastique (fig. 1). Penser à protéger le véhicule lorsque vous utilisez la spatule de démontage.
2. Nettoyez les surfaces de montage sur la voiture avec du dégraissant.
3. Vérifier l'ajustement des seuils de portes sur la voiture et marquez leur position correcte avec du ruban adhésif. Assurez-vous que les trous des seuils de portes d'origine sont entièrement couverts.
4. Enlevez le feuille de protection du ruban adhésif à côté double sur le seuil de porte.
5. Montez les seuils de portes dans la voiture et appuyez fort.

**ATTENTION :**



- En cas de mauvais nettoyage/dégraissage, l'adhésif n'adhérera pas correctement.
- L'acier inoxydable doit être entretenu régulièrement avec un produit non-agressif et non-abrasif.
- Ces problèmes sont exclus de la garantie.



fig. 1