



Art.nr. : NIS2MISU

Materiaal : >PU<

Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Spoiler	1
Tube spoilerlijm	1

Benodigd gereedschap (niet bijgeleverd):

- Schuurpapier
- Ontvetter
- Tape

LET OP:

Om een optimale verlijming te waarborgen mag de kamertemperatuur bij de montage niet lager zijn dan 15-20 °C! Vermijd directe zoninstraling!

Montage

1. Controleer de pasvorm van de spoiler op de achterklep van de auto.
2. De achterklep grondig ontvetten.
3. Verwijder met grof schuurpapier de laklaag op de montagevlakken van de spoiler, zodat het basismateriaal zichtbaar is.
4. Ontvet het montagevlak van de spoiler en breng de bijgeleverde kit aan.
5. Plaats de spoiler op de achterklep en zet deze tijdelijk vast met tape, zodanig dat de kieren worden geminimaliseerd. Eventueel uittredende kit DIRECT verwijderen met ontvetter!
6. Laat de kit minimaal 12 uur uitharden. Gedurende deze periode niet met de auto rijden. Gedurende 24 uur de spoiler niet mechanisch belasten. Gedurende 48 uur niet wassen

LET OP:

De tape na 12 uur verwijderen. Gedurende 24 uur de spoiler niet mechanisch belasten. Gedurende 48 uur niet wassen.