

MONTAGEHANDLEIDING

Achterklepspoiler OPEL CORSA C



Art.nr. : OPE5COSU
Materiaal : PU
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Spoiler	1
Papieren boormallen links & rechts	1
Parker 3.2 x 15	2
Kruiskopschroef M6 x 20	1

Lees voor de montage van de spoiler eerst deze handleiding aandachtig door!
Montage van de spoiler dient door 2 personen te geschieden.

Voorbereiding

1. Controleer de pasvorm van de spoiler op de achterklep van de auto.
2. Knip de boormalletjes voor links ("LF") en rechts ("RH") uit het bijgevoegde vel papier.
3. Plak de malletjes op achterklep met tape. Controleer daarbij de aangegeven afstanden.

Boren van bevestigingsgaten

4. Boor de gaatjes voor de bevestigingspunten op de aangegeven plaatsen. Eerst voorboren met 2.5 mm, dan uitboren conform de aangegeven diameters (5 en 7mm).
5. Ontbraam de boorgaatjes en ontvet de achterklep. Breng vervolgens primer aan op de boorgaatjes en laat deze uitharden.

Montage van de spoiler

6. Plaats de spoiler op de achterklep en bevestig deze:
 - voor de 5mm gaten: gebruik de bijgeleverde parkers
 - voor de 7mm gaten: gebruik de bijgeleverde kruiskopschroeven

Geef de klant het advies om de eerste 48 uur na de montage rustig te rijden en geen gebruik te maken van een autowasserette.