

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**  
**Entry guards PU**Material : PU  
Parts list :

Part	Qty
Entry guards LH+RH	1 + 1
Degreaser tissue	1

**ATTENTION!**

To ensure an optimal fixation of the double sided adhesive tape the temperature at mounting should not be lower than 15°C!

**Mounting**

1. Clean the mounting surface on the car thoroughly with the enclosed degreaser tissue.
2. Test fit the rear entry guards on the car. Make sure that the doors do not touch the entry guards. If necessary, adjust the doors.
3. Remove the protection foil of the double-sided adhesive tape on the entry guard.
4. Place the entry guard on the car and press well.
5. It will take several hours before the double sided adhesive tape will reach its optimal bond. To ensure this, the car must be placed in a heated room for at least 12 hours at a temperature of at least 15 °C. Do not drive the car during this period. Do not wash for 24 hours.

Materiaal : PU  
Teileliste :

Teil	Menge
Einstiegsleisten L+R	1 + 1
Entfettertuch	1

**ACHTUNG:**

Um eine optimale Verklebung vom doppelseitigen Klebeband zu gewährleisten muss die Temperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

**Montage**

1. Die Montagefläche auf dem Auto gründlich reinigen mit dem beigelegten Entfettertuch.
2. Passform der Einstiegsleisten auf dem Auto überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Türen die Einstiegsleisten nicht berühren. Bei Bedarf die Türaufhängung korrigieren.
3. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf der Einstiegsleiste entfernen.
4. Die Einstiegsleiste am Fahrzeug montieren und gut andrücken.
5. Es dauert eine gewisse Zeit bevor das doppelseitige Klebeband seine optimale Klebekraft entfaltet. Lassen Sie das Fahrzeug dazu mindestens 12 Stunden in einem geheizten Raum stehen bei einer Temperatur von mindestens 15 °C. Während dieser Periode nicht mit dem Fahrzeug fahren. Für 24 Stunden nicht waschen.

Materiaal : PU  
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Instaplijsten L+R	1 + 1
Ontvettingsdoekje	1

**LET OP!**

Om een optimale hechting van de dubbelzijdige tape te waarborgen moet de temperatuur bij de montage minstens 15°C zijn!

**Montage**

1. Ontvet het montagevlak op de auto vooraf grondig met het bijgeleverde ontvettingsdoekje.
2. Controleer de pasvorm van de instaplijsten op de auto. Let daarbij op dat de portieren de instaplijsten niet raken. Indien nodig de portieren afstellen.
3. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de instaplijst.
4. Plaats de instaplijst op de auto en druk deze goed aan.
5. Het duurt enige tijd voordat de dubbelzijdige tape zijn optimale hechting bereikt. Laat de auto daarvoor minimaal 12 uur in een verwarmde ruimte staan bij een temperatuur van minstens 15 °C. Gedurende deze periode niet met de auto rijden. Gedurende 24 uur niet wassen.

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**  
**Seuils de portes PU**Matériau : PU  
Liste des pièces:

Pièce	Qté
Seuils de portes gauche + droite	1 + 1
Tissu dégraissant	1

**ATTENTION :**

Pour obtenir un collage optimal du ruban adhésif à côté double, la température ne doit pas être inférieure à 15°C!

**Montage**

1. Nettoyez profondément la surface de montage sur la voiture avec le tissu dégraissant fourni.
2. Vérifier l'ajustement des seuils de portes sur la voiture. Assurez-vous que les portes ne touchent pas les seuils de portes. Si nécessaire, ajuster les portes.
3. Enlevez le feuille de protection du ruban adhésif à côté double sur le seuil de porte.
4. Montez le seuil de porte sur la voiture et appuyez fort.
5. Cela prendra quelques heures avant que le ruban adhésif atteigne son lien optimal. Par conséquent la voiture doit être placée dans un espace à une température d'au moins 15 °C pendant 12 heures minimum. Ne pas conduire la voiture pendant cette période et ne pas la laver pendant 24 heures.