

Montageanleitung für Fahrzeugböden

Legen Sie die Bauteile im Fahrzeug aus.
Verbinden Sie die Bauteile und verschrauben
Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.

Sie können geeigneten Klebstoff verwenden,
um den Boden am Fahrzeug zu befestigen.

Klebstoff ist nicht im Lieferumfang vorhanden!

Nach der Montage der
Bodenteile befestigen
Sie den Boden
an den originalen
Zurrschnittpunkten, mit Hilfe
den mitgelieferten
Zurrschnittpunkten.

Zum Höhenausgleich
werden Ausgleich-
materialien mitgeliefert.

Wenn ein Stützteil
mitgeliefert wurde,
befestigen Sie dieses
vor der Montage der
Bodenplatte.

Meistens wird das Stützteil
in den Chassis befestigt.
In einigen Fällen auf
der unterseite der Kore-
Bodenplatte.

Aluminium
Einstiegsleisten
"Alutrims" und die
Aluminium Plakette
„Aluplate“ (falls bestellt)
werden immer
werkseitig montiert.

Quality product of



KOSKISEN

www.koskisen.com

Montageanleitung für Fahrzeugböden

- » Bitte prüfen Sie vor Beginn der Montage, dass die gelieferten Teile zu Ihrem Fahrzeug passen.
- » Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.
- » Verwenden Sie für die Montage ausschließlich original Kore Zubehör.
- » Montieren Sie die Kore Fahrzeugböden entsprechend der mitgelieferten Zeichnung.
- » Entfernen Sie die originalen Zurrmulden.
- » Wenn Stützteile mitgeliefert wurden, befestigen Sie diese an den gekennzeichneten Flächen vor der Montage.
- » Wenn Stützteile für die Türschwellen mitgeliefert wurden, dann befestigen Sie diese vor der Montage auf der Unterseite der Kore-Bodenplatte.
- » Beginnen Sie mit der Montage der Böden im vorderen Teil des Fahrzeugs.
- » Wenn Sie Kunststoff Radkastenverkleidungen montieren möchten, platzieren Sie diese vor der Montage des Fahrzeugbodens.
- » Sie können geeigneten Klebstoff verwenden, um den Boden am Fahrzeug zusätzlich zu befestigen.
Klebstoff ist nicht im Lieferumfang vorhanden!
- » Verschrauben Sie die Plattenverbindung mit den mitgelieferten Schrauben.
- » Platzieren Sie die Ausgleichsmaterialien unter den Zurrmunden. Den exakten Ausgleich passen Sie die Anzahl der Unterlegscheiben an. Achten Sie darauf, dass der Boden vor Durchbiegen geschützt wird.
- » Verschrauben Sie die Bodenplatten durch die Zurrmulde mit den originalen Schrauben. Wenn Schrauben im Lieferumfang sind, dann verwenden Sie diese für die Befestigung.
- » Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie Ihren Kore-Händler oder unser Kore Service Center.