


ISSUE:	DRAWN BY:	CHECKED BY:	CRF No:	DATE:	DESCRIPTION:
a	FT	KB	3274	19/06/24	First Issue
b	EJ	KB	3426	24/02/25	Rear spreader bracket updated
c					
d					
e					
f					
g					
h					
i					
j					
k					
l					
m					

XE2PR/FL






KammBar

Instructions




CITY CRASH (✓)


According to ISO/ PAS 11154:2006




KammBar Pro




SA513 x 2 ☐



KLS2 x 1 ☐




SA397 x 2 ☐




SA398 x 2 ☐


KammBar Fleet




SA512 x 2 ☐



C04 x 2
*optional




SA397 x 2 ☐




SA398 x 2 ☐


Fitting Kit




PS404 x 2 ☐




PS023 x 2 ☐




PS601 x 2 ☐



PS602 x 2 ☐




MS2001 x 2 ☐




SW529 x 2 ☐




FN006 (M8)
x 4 ☐




FW002
(M8x21) x 10 ☐




FW103
(M8x20) x 4 ☐




FW009 (M8)
x 6 ☐



PS414 (M8) x 4
☐



FS061
(M8 x 35)
x 6 ☐



FS015
(M8 x 25)
x 4 ☐




FN079
(M8) x 4 ☐



FT01 x 1 ☐

1.





SA397

MS2001

SA398

MS2001





SA397

PS404



SA398

PS404




2.

F




3.




1st - Ø 3mm
2nd - Ø 6mm
3rd - Ø 9mm

4.















x4

5.




x4






18a.




	Option 1: Use Rivet Gun & MB XL Mandrel.
	Option 1: Benutzen Sie eine Nietpistole & einen MB XL Zugdorn.
	Option 1 : Utiliser un pistolet à riveter et un mandrin MB XL.
	Opzione 1: utilizzare una pistola per rivetti e un mandrino MB XL.
	Opción 1: Use la remachadora y el cabezal MB XL.
	Opcja 1: należy użyć nitownicy z trzpieniem MB XL.
	Optie 1: Gebruik Klinknagelpistool & MB XL Opspandoorn.
	1. opció Használjon szegescső pisztolyt és MB XL tűskét.
	Alternativ 1: Använd en nitpistol och en MB XL borraradapter.
	Variant 1: Použijte nýťovací kladivo a trn MB XL.
	Vaihtoehto 1: Käytä niittivasaraa ja MB XL -tuurnaa.
	Alternativ 1: Bruk naglepistol og MB XL-mandring.
	Možnosť 1: Použite nitovací pistol a trn MB XL.

18b.




	Option 2: Use Impact Driver. AC24 Sold separately.
	Option 2: Benutzen Sie einen Schlagschrauber. Der AC24 wird separat verkauft.
	Option 2 : Utiliser une clé à choc. AC24 vendue séparément.
	Opzione 2: utilizzare l'avvitatore a percussione AC24 venduto separatamente.
	Opción 2: Use el atornillador de impacto. La herramienta AC24 se vende aparte.
	Opcja 2: należy użyć wkrętarci udarowej; klucz AC24 dostępny jest do nabycia osobno.
	Optie 2: Gebruik Slagschroevendraaier. AC24 wordt apart verkocht.
	2. opció Használjon ütvefűrőt. Az AC24 külön vásárolható meg.
	Alternativ 2: Använd en slagbormaskin. AC24 säljs separat.
	Variant 2: Použijte přiklepový utahováč. AC24 se prodává samostatně.
	Vaihtoehto 2: Käytä iskuväännintä. AC24 myydään erikseen.
	Alternativ 2: Bruk slagskrutrekker. AC24 selges separat.
	Možnosť 2: Použite elektrický uťahovák. AC24 Predáva sa samostatne.

18c.




	Option 3: Use Socket Wrench AC24 sold separately.
	Option 3: Benutzen Sie den separat verkauften AC24 Steckschlüssel.
	Option 3 : Utiliser la clé à douille AC24 vendue séparément.
	Opzione 3: utilizzare la chiave a bussola AC24 venduta separatamente.
	Opción 3: Use la remachadora y el cabezal MB XL.
	Opcja 3: należy użyć klucza nasadowego AC24 dostępnego do nabycia osobno.
	Optie 3: Gebruik de apart verkochte Dopsleutel AC24.
	3. opció Használjon csavarkulcsot. Az AC24 külön vásárolható meg.
	Alternativ 3: Använd hylsnyckel. AC24 säljs separat.
	Variant 3: Použijte nástrčný klič AC24, který se prodává zvlášť.
	Vaihtoehto 3: Käytä hylsyavainta AC24, joka myydään erikseen.
	Alternativ 3: Bruk pipenøkkel AC24 som selges separat.
	Možnosť 3: Použite nástrčný kľúč AC24, ktorý sa predáva samostatne.


19.




20.




21.




22.



23.




24.







25.




26.



27.



28.



29.

